

Przeprowadzenie kontroli wzorokwej kasku

Jeżeli kask nie spełni któregokolwiek z poniższych warunków, należy rozważyć jego wymianę.



01 Powłoka kasku

Poszukać znaczących zadrapań, które wskazują na to, że nastąpiło uderzenie.

02 Data pierwszego użycia

Sprawdzić, czy kask nie był używany dłużej, niż cztery lata po pierwszym założeniu.

03 System pasków zabezpieczających

Poszukać strzępiących się lub luźnych szwów i sprawdzić, czy pasy są bezpiecznie zamocowane

04 Stan pianki EPS (z polistyrenu ekspandowanego)

Jeżeli pianka ma wgniecenia lub pęknięcia w kształcie pajęczyny, należy wymienić kask.

05 Zatrzaski i elementy mocujące

Sprawdzić wszystkie zaczepienia, aby upewnić się, że są one bezpieczne.

06 Wkładka wewnętrzna

Aby upewnić się, że wkładka wewnętrzna utrzymuje szczelność, pozostaw ją przez dłuższy czas napompowaną i zamkniętą.